

Mobiler Dritter Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen

– AUßERBETRIEBNAHME SPÜLMASCHINEN

1. Spülarme und Siebe:

Reinigen Sie die Spülarme und Siebe bei beiden Geschirrspülmaschinen nach jeder Veranstaltung!



2. CLEAN-Programm

- Nutzen Sie **abends und vor der Rückgabe des Anhängers immer** das Programm **“Clean”** mit der Taste P. Die Maschine pumpt dann das Wasser ab, reinigt mit klarem Wasser nach und schaltet sich automatisch ab. Dies verhindert Ablagerungen auf den Heizstäben.



- Das Programm “Abpumpen” (“Drain”) sollte nicht als alleiniges Abschlussprogramm verwendet werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden.