

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen

– SPÜLSTRASSEN

1. Inbetriebnahme:

Die erste Befüllung beim Anschalten der Maschinen mit kaltem Wasser und das Aufheizen dauert etwa eine halbe Stunde und beginnt automatisch nach dem Einschalten.

2. Spülarme und Siebe:

Kontrollieren Sie regelmäßig die Spülarme und Siebe auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese bei Bedarf und **nach jeder Veranstaltung**.



3. Programmauswahl

Programmtaste (**Taste P**):

Programm 1	90 Sekunden	Spülen
Programm 2	120 Sekunden	Spülen
Programm 3	350 Sekunden	Spülen
Programm 4	Drain	Abpumpen
Programm 5	Clean	Reinigen

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen

– SPÜLSTRASSEN

- **Einstellung:** Wählen Sie das gewünschte Programm (z.B. Programm 1, 2 oder 3) durch mehrmaliges Drücken der Taste am Display
- **Bedienung:** Die Maschinen zeigen auf dem Display an, welcher Vorgang gerade läuft (z.B. "Wasser befüllt").
- **Tageseinstellung:** Das einmal morgens eingestellte Programm bleibt für den gesamten Tag aktiv.



- **Achtung: Bei der kleinen Spülstraße dürfen nur Gläser gespült werden und bei der großen Spülstraße Porzellan und Gläser.**
- **Wichtiger Hinweis:** Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Einstellungen vor. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die Bedienung über das Display.

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen

– SPÜLSTRASSEN

4. Arbeiten mit der Gläser-Spülstraßen JD-GLS-40-3A

- **Schritt 1:** Trinkreste ins Waschbecken kippen und die Gläser in dem jeweils geeigneten Spülkorb einsortieren. Es empfiehlt sich Den Korb über dem Spülbecken oder direkt in der Maschine zu befüllen.
- **Schritt 2:** Die Geschirrspülmaschine mit dem vollen Spülkorb beladen und Klappe schließen. Durch drücken der Taste „Start“ wird der Spülgang gestartet.
- **Schritt 3:** Statusanzeige abwarten. Ein blaues Display zeigt an, dass die Maschine spült. Ein grünes Display signalisiert das Ende des Spülvorgangs.
- **Schritt 4:** Entladen. Heben Sie den Spülkorb in der Maschine an, um das restliche Wasser auf den Gläsern in die Maschine laufen zu lassen. Warten Sie eine kurze Zeit und entnehmen Sie dann den sauberen Spülkorb mit den bereits trockenen Gläsern auf die Ablage links neben der Maschine. Es empfiehlt sich ein geeignetes, saugfähiges Tuch unterzulegen, welches ggf. Restwasser aufnehmen kann. Achten Sie auf einen regelmäßigen Austausch der Unterlage.

Verbrauchsmaterialien der Glasspülmaschine

- **Reiniger & Klarspüler:** Die Maschinen verwenden automatisch Reiniger & Klarspüler, weshalb dies nicht händisch gemacht werden muss. Teilen Sie bei der Rückgabe des Geschirrspülanhängers bitte mit, wenn der Reiniger oder

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen

– SPÜLSTRASSEN

Klarspüler bald leer sein sollte und öffnen Sie nie selbst die Reinigungsmittel.

- Zur Wasseraufbereitung hat diese Spülmaschine einen Brita Wasserfilter. Dieser darf durch den Entleiher nicht getauscht werden. Zusätzliches Salz darf in dieser Spülmaschine nicht eingefüllt werden.

5. Arbeiten mit der Hauben-Spülstraßen JD-HS-60-3-4A

- **Schritt 1:** Speisereste in den Müll werfen und groben Dreck mit dem Wasserhahn direkt abspülen.
- **Schritt 2:** Geschirrkorb auf der Edelstahlablage zwischen Spülmaschine und Spülbecken befüllen.
- **Schritt 3:** Die Geschirrspülmaschine mit dem vollen Spülkorb beladen und Klappe schließen. Beim **Erstbetrieb** wird die Maschine durch drücken der „**Start**“-Taste gestartet. Danach startet der Spülgang automatisch beim Schließen der Haube.
- **Schritt 4:** Statusanzeige abwarten. Ein blaues Display zeigt an, dass die Maschine spült. Ein grünes Display signalisiert das Ende des Spülvorgangs.
- **Schritt 5:** Entladen. Heben Sie die Haube an bzw. öffnen Sie die Klappe und entnehmen Sie den sauberen Spülkorb nach rechts.

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen

– SPÜLSTRASSEN

Verbrauchsmaterialien der Haubenspülmaschine

- **Salz (wird ausschließlich bei der Haubengeschirrspülmaschine eingesetzt!)**

Die Maschine zeigt an, wenn Salz nachgefüllt werden muss. Es sollte nur das Ersatzsalz von dem Hersteller verwenden, das im Spülmobil vorhanden ist. Teilen Sie bei der Rückgabe des Spülanhängers bitte mit, wenn das Salz bald leer sein sollte.

- **Reiniger & Klarspüler:** Die Maschinen verwenden automatisch Reiniger & Klarspüler, weshalb dies nicht händisch gemacht werden muss. Teilen Sie bei der Rückgabe des Geschirrspülanhängers bitte mit, wenn der Reiniger oder Klarspüler bald leer sein sollte und öffnen Sie nie selbst die Reinigungsmittel.