Mobiler Dritter Ort: Geschirrspülanhänger Anleitungen – AUßERBETRIEBNAHME SPÜLMASCHINEN

1. CLEAN-Programm

- Nutzen Sie **abends und vor der Rückgabe des Anhängers immer** das Programm **“Clean”** mit der Taste P einstellen und starten. Die Maschine pumpt dann das Wasser ab, reinigt mit klarem Wasser nach und schaltet sich automatisch ab. Dies verhindert Ablagerungen auf den Heizstäben.



- Das Programm “Abpumpen” (“Drain”) sollte nicht als alleiniges Abschlussprogramm verwendet werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

2. Spülarme und Siebe:



- Reinigen Sie die Spülarme und Siebe bei beiden Geschirrspülmaschinen nach jeder ˆ Veranstaltung!
- Entfernen Sie ebenso die Siebbehälter an ihren Griffen und reinigen Sie diese sorgfältig.